MULTI-GAME ADAPTER

SS-239

OPERATION PROCEDURE

1) Switch on the Sega Saturn console with `Multi-game Adapter' plugged into the `Cartridge Input' slot.
2) Put in game CD.
3) Press `Reset' button once.
4) Wait for the control screen. If the adapter works properly, the cursor will jump to the upper left corner automatically.
5) Press button `A' or `C' on the joypad to start the game.

NOTE

When a CD is replaced, press reset, then follow the procedure above once.
Never plug in or out `Multi-game Adapter' when console is switched ON.

OPERATION PROCÉDURE

1) Allumez la console Sega Saturn avec l'adaptateur Multi-jeux branché dans la fente "Cartridge Input".
2) Nettez le CD de jeu.
3) Appuyez une fois sur "Reset".
4) Altendy l' écran de controle.
   Si l' adaptateur fonctieune correstement,le curseur ira automatiquement dans le coin supérieur gauche.
5) Appuyez su le buton "A" ou "C" du joypad pour démanrrer la partie.

NOTE

Si vous changez de CD,appuyez "reset" puis suivez la procédure cidessus.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1) Schalten Sie das Sega Satum Spielpult mit dem sich im Kassetten-Einführungsschlitz befindenden Mehrfachspiele-Adapter an.
2) Legen Sie die Spiele-Cd ein.
3) Drücken Sie den 'Reset'-Knopf einmal.
4) Prüfen Sie den Kontrollschirm:Wenn der Adapter richtig arbeitet,springt der Cursor automatisch in die obere linke Ecke.
5) Drücken Sie den Knopf 'A' oder 'C' auf dem Spielpult,um das Spiel zu beginnen.

ANMERKUNG

Wenn Sie eine CD auswechseln,drücken Sie 'Reset" und wiederholen die obengenannten Schritte einmal.
Ziehen Sie niemals den Mehrfach-Spiele-Adapter heraus oder schieben ihn hinein,wenn das Spielpult eingeschaltet eingeschaltet (AN) ist.

PROCEDIMIENTO DE OPERACION

1) Prender la consola de la Saga Saturn con el Adaptador Multi-Juego,enchufar con el cartucho.
2) Meter el juego CD.
3) Prensar el boton "Reset" una sola vez.
4) Esperar por la pantalla de control.Si el adaptador funciona apropiadamente el cursor brincara a la esquina izquierda alta automaticamente.
5) Prensar el boton "A" or "C" en la almoadilla alegre para comenzar el juego.

NOTA

Cuando el CD es reemplazado, presionar "reset" despues siga el procedimiento de arriba una vez.
Nunca enchufar dentro o fuera el Adaptador Multi-Juego cuando la consola esta prendida.